


Plaatsingsvoorschrift

Scharnier 25028


Scharnieren met Timmermans typenr. 25028 zijn vervaardigd uit RVS 316.

Op het glasdeel zijn de scharnieren met een kunststof onderlegplaat bevestigd.



Montage scharnier:

1. Richt het raam zo uit dat rondom een evenwijdige speling ontstaat en monteer de scharnieren met RVS schroeven 4,5 x 40 mm.



Onderdorpel

Op de onderdorpel dient een aluminium geanodiseerde onderdorpelprofiel gemonteerd te worden.

Metalen knipsluiting

Aan de bovenzijde van het glas is een metalen knipsluiting op het glasdeel gemonteerd. In de bovendorpel van het kozijn dient een passend gat te worden geboord voor de stiftsluiting, waarna het metalen sluitplaatje gemonteerd kan worden.

Montage TH-Valbeugel:

1. De TH veiligheid valbeugel wordt in de sponning van het kozijn bevestigd met RVS schroeven 4,5 x 40mm.

